

Liebherr-Werk Ebingen GmbH

Documentação para grua

Tipo de grua: LR 1750

Número da fábrica: 074731

Edição: v200

13.01.2012

O manual de serviço é composto pelas seguintes partes:

Software planeador de aplicação LICCON

⇒ LICCON Work Planner Installation v5.8.exe

Instalação Características técnicas LICCON

⇒ LR_1750--0074731.01.exe

Manual de instruções da grua

⇒ bal_12812-13-14 LR 1750.pdf

Livro de tabelas de carga

⇒ tlt_pt_074731.01.002_20080603_S.pdf

⇒ tlt_pt_074731.01.002_20080603_SL.pdf

Manual de instruções Diagnose

⇒ dhb_99900-10-14 LICCON1.pdf

LICCON Error Code Manual

⇒ lec_074731.pdf

Tabela de levantamento e depósito

⇒ aat_12870-10-14 LR 1750.pdf

Liebherr-Werk Ebingen GmbH • Postfach 1361 • D-89582 Ebingen (Donau)
Tel. +49(0)7391/502-0 • Fax +49(0)7391/502-3399 • info.lwe@liebherr.com

Tabela da velocidade do vento

⇒ wit_12860-04-14 LR 1750.pdf

Manual de instruções do motor

⇒ mot_9074130_01_pt_D9406_9408.pdf

Planeador de aplicação LICCON

⇒ lep_99500-03-14.pdf

Esquema de conexões

⇒ spl_074731.pdf

Esquema de conexões eléctricas

⇒ 983901108_999_ES.pdf

Esquema de ligações hidráulicas

⇒ 980227308_004.pdf

⇒ 981066908_002.pdf

⇒ 982933508_999_ES.pdf

⇒ 982933708_004.pdf

⇒ 982934108_004.pdf

⇒ 982943808_999_ES.pdf

⇒ 983196508_001.pdf

⇒ 983209308_999_ES.pdf

⇒ 983356408_005.pdf

⇒ 983654008_002.pdf

⇒ 983719208_999_ES.pdf

⇒ 983875108_999_ES.pdf

Esquema de ligações pneumáticas

⇒ 983083208_999_ES.pdf

Esquemas das barras

⇒ stp_pt_en_074731_914735908_002_LR%201750%20.pdf

Esquema de colocação dos cabos

⇒ 981252308_000.pdf

⇒ 981252408_003.pdf

- ⇒ 981252508_003.pdf
- ⇒ 981252608_003.pdf
- ⇒ 981252708_002.pdf
- ⇒ 981252808_001.pdf
- ⇒ 981252908_003.pdf
- ⇒ 981253008_004.pdf
- ⇒ 982992508_004.pdf
- ⇒ 983299808_001.pdf
- ⇒ 983936108_000.pdf
- ⇒ 984525908_000.pdf
- ⇒ 984566408_000.pdf

Documentação suplementar

- ⇒ kft-bal_613301808_de-en_UL30Li_AC230V.pdf

Catálogo de peças sobressalentes

- ⇒ etk_es_en_074731_LR_1750.pdf